

FLOKÜLASYON

Koagülasyon ve flokülasyon genelde susuzlandırmanın iki temel yöntemi olan çöktürme ve filtrasyon operasyonlarının verimliliğini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bilindiği üzere ince öğütülmüş mineral parçaları ile suyun meydana getirdiği süspansiyonlarda, taneler bazen birbirlerine yapışarak daha büyük taneler meydana getirirler. Birinci hal dispersiyon (dağılma) ikinci hale de flokülasyon (salkımlaşma) adı verilmektedir. Bu iki durumdan hiçbirisi pülpün normal hali değildir, her ikisinde suni olarak yaratılabilir. Katı ve suyun birlikte bulunduğu çeşitli cevher hazırlama sistemlerinde bu iki durum daima mevcuttur. Bazı sistemlerde, örneğin klasifikatörlerde mineral tanelerinin disperse edilmesine, bazı sistemlerde ise, örneğin çöktürme tanklarında, mineral tanelerinin floküle edilmesine çalışılır. Flokülasyon terimi genel olarak Koagülasyon ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Bunlar arasındaki fark koagülasyonun elektriksel çekim kuvvetleri ile kontrol edilen bir salkımlaşma olması, flokülasyonun ise yüksek molekül ağırlıklı organik maddelerin (Polimerler) etkisiyle taneler arasında fiziksel bir köprü oluşturularak elde edilmesidir.

Polimerlerin mineral yüzeyine adsorbsiyonuna; ortam pH'sı, iyonik kuvvet, pülp ısısı, mineral yüzeyinin zeta potansiyeli, minerallerin suda çözünürlüğü, polimer molekül ağırlığı, polimer yapısı, pülpde etkin olan grubun yükü ve polimerin hazırlanışı ve sisteme ilave şekli önemli etkenlerdir.

DENEYİN AMACI

Kil numunesinin (-0.038 mm) çeşitli flokülant ilavesi ile değişik koşullarda filtrasyon işlemi öncesinde katı-sıvı ayırımı amacıyla çöktürülmesinin sağlanması ve yapılan çöktürme işlemleri sonucuna göre tikiner alanının hesaplanması.

DENEYDE KULLANILAN NUMUNE VE AYGITLAR

Flokülasyon işleminde -0.038 mm boyutlu kil numunesi kullanılacaktır. Ayrıca deney esnasında çöktürme işlemi için 1000 cc standart mezür, %0,1'lik Kemira firmasına ait Superfloc ticari isimli anyonik (A-120) ve katyonik (C-491) flokülantları ile pülpü karıştırmak için bir karıştırma çubuğu ve çökme süresinin kontrolü için süreölçer kullanılacaktır.

Grup	Başlangıç PKO, %	Flokülan türü	Miktar, g/t
1-2-3-4	5	Anyonik Katyonik	50 50

İSTENENLER

- Flokülasyon işlemi hakkında genel bilgi veriniz.
- Deney yapılışını ve deney sırasındaki gözlemlerinizi yazınız.
- İlave edilen iki farklı flokülantın flokülasyona etkilerini tartışınız.
- Her koşul için 10 t/saat kapasiteli bir tikinerin alanını hesaplayınız.

TİKİNER ALANI HESAPLAMA

Q= Besleme (ton)

HB= Başlangıç yüksekliği (m)

HS= Konsantrasyonun CS olduğu andaki sıvı/süspansiyon arayüksekliği

CB= başlangıçtaki katı konsantrasyonu (t/m³)

CS= Çökme Sonu katı konsantrasyonu (t/m³)

TS= HS yüksekliğine denk gelen süre(çizdiğiniz grafikten)

CB*HB = CS*HS

A= (Q*TS) / (HB*CB)

Katının Özgül ağırlığı =2.5 gr/cm³